

??? Printum ??????????  
??????? ????????????

??? Printum ???????????  
??????? ????????????

???????

Printum определяет состояние устройства по:

- статусу устройства;
- ошибкам;
- оставшемуся ресурсу деталей.

????????? ???????????

Цвет	Значение
Синий	Устройство работает нормально
Жёлтый	Есть предупреждение или ресурс детали ниже порога
Красный	Критическая ошибка
Серый	Устройство недоступно

?????? ??????????

Синий статус отображается, если:

- ресурс всех деталей выше порога;
- устройство находится в состояниях:
  - Idle;



- Пороговые значения могут изменяться на уровне организации.
- Устройства разных производителей могут передавать статусы по-разному.
- Некоторые ошибки определяются по SNMP.

???????? ???? ?????

Симптом	Возможная причина
Неверный статус	Некорректные SNMP данные
Статус offline	Нет связи с устройством
Жёлтый статус без ошибок	Низкий ресурс детали
Красный статус	Критическая ошибка устройства

???????????? ???? ?????

- Как работает мониторинг устройств
- Как рассчитывается ресурс деталей

---

Revision #1  
Created 2026-05-18 09:19:14 UTC by DD  
Updated 2026-05-18 09:19:14 UTC by DD