

???????????????? ???? ??????????????

???????????? ???? ?????????????

????????

На вкладке «Детали» устройства отображаются неверные данные о расходных материалах или запчастях (неверный процент, неверное название).

????????????

??? 1. ????????????? ???? ?????????????

- Показатели из SNMP помечены иконкой принтера (столбец «Оставшийся ресурс»).
- Расчётные показатели (по объёму печати) помечены иконкой базы.

??? 2. ?????????????? **OID-?????????????** ??????????????

1. Откройте карточку устройства → вкладка «**Параметры**».
2. Нажмите кнопку **SNMP** для просмотра всех SNMP-данных устройства.
3. Сопоставьте OID значения с ожидаемыми параметрами и исправьте при необходимости.

??? 3. ????????????? ???? ????????????? ???? ???? ?

Вкладка «**Характеристики**» — убедитесь, что тип устройства и параметры указаны корректно.

???????????? ???? ??????????

- [Управление устройствами — обзор](#)
- [Учёт расходных материалов](#)

Updated 2026-05-15 04:55:53 UTC by DD